

# Récepteur de radio-messagerie



## Description

La réception d'un appel du système radio [INTER/F@SSE](#) sur un récepteur de radio-messagerie est indiquée par un signal sonore et par l'affichage du message.

Le message alphanumérique reçu apparaît sur l'afficheur du récepteur.

Des touches multi-fonctions permettent de valider le message.

Ces touches permettent également d'accéder aux menus de configuration du récepteur : touche de mode, touche de sélection, touche de lecture et de mise sous tension ou arrêt (Réglage du volume sonore, choix mélodie, vibreur, afficheur rétro-éclairé).

La fin de vie de la pile est signalée par l'apparition d'une icône spécifique sur l'afficheur.

## Facultés

- Affichage LCD alphanumérique par point 12 caractères ;
- Message de 30 caractères maximum, défilement automatique du texte ;
- Mémoire de 10 messages (120 caractères alphanumériques) ;
- 6 numéros d'appel, 1 individuel et 5 numéros de groupe ;
- Détection hors zone de couverture radio ;
- Mise sous tension et arrêt ;
- Affichage de l'heure et de la date.

## A noter

Le récepteur de radio-messagerie INTER/F@SSE est livré avec un étui socle de transport.

Le récepteur de radio-messagerie INTER/F@SSE est livré avec une attache de sécurité munie du badge magnétique d'acquiescement des émetteurs d'appel type médaillon.

## Caractéristiques techniques

Boîtier	Plastique ABS, noir
Dimensions	60 x 40 x 15 mm
Fréquence d'utilisation	UHF 425-475 MHz POCSAG
Sensibilité	20 mV/m
Alimentation	Pile 1,5 Volts type alcaline AAA (LR 03)
Autonomie	Autonomie 3 mois
Poids	70 g
Conformité	PTT, ETS 300 220

